


Como entrar na Bios.



Se você chegou até aqui, então já passou do ponto de entrar no BIOS;

Esse intervalo de tempo está ficando cada vez mais curto e é praticamente inexistente para aqueles que utilizam SSD para inicializar o computador. Se você for um felizarado que ainda é capaz de enxergar alguma coisa antes da inicialização do sistema, então pode ser que você veja algo parecido com "Press < DEL > to Enter Setup" ou algo do tipo. Além de revelar o momento exato de pressionar a tecla, a mensagem ainda diz a você qual tecla deve ser utilizada.

Press F2 to enter SETUP, F12 for Network Boot, ESC for Boot Menu

0:07

Se você conseguir ver essa mensagem na inicialização do computador, então você tem duas pistas de uma só vez: o momento certo de pressionar a tecla e qual delas deve ser pressionada. Caso não consiga visualizar tal mensagem, então é provável que ela esteja escondida por trás da logomarca do fabricante do seu computador. Logo, você se perguntará...

Qual é a tecla correta para entrar no BIOS?

Isso dependerá do fabricante da sua placa-mãe. Cada um escolhe uma tecla, ou uma combinação de teclas, que melhor lhe convém. Geralmente as teclas F1, F2, F10, DEL, ESC e as combinações CTRL + ALT + ESC ou CTRL + ALT + DEL são utilizadas para acessar o BIOS, mas às vezes elas são utilizadas para outras coisas também. Você pode tentar experimentar todas elas, apertando-as ao mesmo tempo como um louco, ou então consultar a lista de comandos separados por fabricantes abaixo.

Acer

As teclas mais comuns para acessar o BIOS em um Acer são F2 e Delete. Em computadores mais antigos, é possível que a tecla F1 seja utilizada. Se ela não funcionar, tente a combinação CTRL + ALT + ESC.

Asus

Os últimos computadores da Asus utilizam a tecla F2 como meio de acesso ao BIOS. Modelos mais antigos utilizam a tecla Delete, Insert ou até mesmo F10.

Dell

Nos computadores Dell mais novos, aperte F12 quando a logomarca da fabricante aparecer na tela. Caso não funcione, tente as teclas F1, F12 ou até mesmo F3.

Os modelos jurássicos da empresa podem usar Delete ou as combinações CTRL + ALT + ENTER, Fn + ESC ou Fn + F1.

HP

As máquinas mais recentes da HP exigem que o usuário pressione ou a tecla F10, ou ESC. Em alguns desktops o BIOS só será acessado apertando uma das seguintes teclas: F1, F2, F6 ou F11.

Os modelos HP Tablet PCs utilizam as teclas F10 e F12.

Lenovo

A fabricante chinesa de computadores Lenovo utiliza as teclas F1 ou F2 para levar o usuário ao BIOS. Modelos mais antigos dos computadores exigem as combinações CTRL + ALT + F3, CTRL + ALT + INS ou Fn + F1.

Sony

Os modelos da linha Sony VAIO exigem que o usuário pressione F2, F3 ou, às vezes, F1 para acessar o BIOS. Se o seu modelo possui a tecla ASSIST, tente mantê-la pressionada enquanto o computador liga.

Toshiba

Aposte na tecla F2 para acessar o BIOS em computadores Toshiba. Caso não funcione, tente F1 ou ESC.

Modelos mais antigos exigirão que você pressione F12 para acessar o sistema.

Direitos reservados ao site:

<https://canaltech.com.br/hardware/qual-tecla-devo-apertar-para-acessar-o-bios-do-meu-computador/>